

**LINEE GUIDA
SISTEMI OSCURANTI**

Linee guida: MESSA IN FUNZIONE Oscuranti esterni

Pos.	Descrizione
1	Le operazioni di montaggio dei sistemi oscuranti (avvolgibili e frangisole) devono essere TASSATIVAMENTE eseguite prima del montaggio del serramento. In caso contrario l'azienda si riserva il diritto di addebitare una maggiorazione sulla posa ad ogni foro finestra (la presenza del telaio del serramento o di eventuali serramenti a vetro fisso rende le operazioni di posa molto più difficoltose).
2	Una volta che il materiale è arrivato in cantiere accertarsi che gli imballi contenenti gli oscuranti siano integri e privi di eventuali ammaccature/danni. L'azienda Alpacom garantisce la perfetta integrità del materiale sino alla consegna della merce in cantiere. L'azienda non si ritiene responsabile di eventuali danni o vizi riscontrati dopo lo scarico della merce.
3	Prima di procedere con l'installazione degli avvolgibili oscuranti accertarsi che l'interno del cassonetto e le relative guide di scorrimento siano prive di impurità, residui di intonaco e sfridi di altre lavorazioni.
4	Controllare il corretto posizionamento del motore tubolare rispetto alla relativa scatola di derivazione per l'azionamento dell'avvolgibile. E' consigliabile girare sempre il motore dalla parte più vicina alla scatola di derivazione in modo da evitare eventuali aggiunte di cavi elettrici all'interno del cassonetto.
5	L'aggancio dell'avvolgibile al rullo di trazione deve avvenire TASSATIVAMENTE tramite l'utilizzo delle apposite balze fornite nella scatola contenente gli accessori. Altri sistemi di aggancio non sono ritenuti idonei ai fini della garanzia del prodotto.
6	Le balze devono essere posizionate con una distanza massima di 50 cm tra una e l'altra in base alla larghezza dell'avvolgibile, con un minimo di 2 per avvolgibile.
7	I motori tubolari che diamo in dotazione prevedono un sistema di finecorsa elettromeccanico che interrompe l'alimentazione quando l'avvolgibile/frangisole raggiunge il limite di apertura e chiusura. Per regolare questi limiti ed adattarli al caso specifico è sufficiente agire sulle due viti di regolazione posizionate sulla testa del motore. I limiti di finecorsa sono preimpostati a circa 3 giri rullo.
8	Una volta terminata la procedura di regolazione fine corsa del motore è TASSATIVO avvitare i tappi di fine corsa sulla stecca terminale dell'avvolgibile in modo da garantire un blocco meccanico all'avvolgibile in caso di eventuale perdita di fine corsa del motore.
9	Alpacom Srl non si assume responsabilità per danni causati dal mancato rispetto delle suddette disposizioni.

Linee guida: Norme d'uso e manutenzione SISTEMI OSCURANTI

Pos.	Descrizione
1	Gli avvolgibili/frangisole in alluminio installati entro un raggio di 1500 mt dal mare, devono essere lavati ogni cinque/ sei mesi con acqua e sapone neutro per preservarli da fenomeni di corrosione.
2	Quando l'immobile è in fase di ultimazione e le unità non sono ancora abitate, lasciare gli avvolgibili/frangisole sollevati di almeno 1 cm dalla soglia/davanzale per garantire l'aerazione ed evitare deformazioni permanenti.
3	Nei mesi estivi, durante le vacanze o periodi di assenza prolungata dall'abitazione, NON chiudere ermeticamente le tapparelle/frangisole ma lasciare fori di aerazione aperti per permettere il ricircolo dell'aria ed evitare deformazioni dovute a fenomeni di surriscaldamento.
4	Si vi è la necessità di lavare avvolgibili/frangisole è TASSATIVO eseguire l'operazione con detergenti neutri e non aggressivi, eventuali alterazioni del colore non sono ritenute imputabili ad un vizio/anomalia del prodotto.
5	Alpacom Srl non si assume responsabilità per danni causati dal mancato rispetto delle suddette disposizioni.

Linee guida: COLLEGAMENTO motori su impianto elettrico

Pos.	Descrizione
1	Per evitare situazioni di pericolo o malfunzionamento, gli elementi elettrici di comando collegati al motore devono essere dimensionati in base alle caratteristiche elettriche del motore stesso.
2	I dispositivi di disconnessione devono essere previsti nella rete di alimentazione conformemente alle regole di installazione nazionali.
3	I selettori per l'inversione del senso di rotazione del motore devono essere muniti di interblocco meccanico.
4	Per modificare il senso di rotazione, invertire i conduttori marrone e nero.
5	NON collegare due o più motori sullo stesso selettore (collegamento parallelo). In caso di accoppiamento di due motori utilizzare solamente selettori a più poli.
6	NON collegare due o più selettori sullo stesso motore.
7	In caso di utilizzo all'esterno, utilizzare un cavo di alimentazione a designazione H05RN-F contenuto di carbonio min. 2%.
8	Non collegare i motori a sistemi di centralizzazione non autorizzate da Alpacom.
9	Alpacom Srl non si assume responsabilità per danni causati dal mancato rispetto delle suddette disposizioni.

*Sistemi di isolamento
per il foro finestra*

follow us!



ALPACOM SRL

VIA ASTICO 5/B
36010 - CARRÈ (VI) - ITALY
TEL.+39.0445.315505
FAX.+39.0445.319617

WWW.ALPACOM.IT
INFO@ALPACOM.IT